BOOMPODS is a trademark of BOOMPODS LTD. - Registered in England No 08147564. Boompods Ltd Unit 5A, 47-49 Hatton Garden, London EC1N 8XT United Kingdom

BOOMPODS ©2009 All Rights. This product uses BOOMPODS Technology and is covered by international patents. Made in China.

BOOMPODS®

*User Manual*

# Eclipse™

Universally compatible wireless charging pad

**EN**

**Introduction:**
Before using your eclipse for the first time, please take a few momentsto read through the user manual.

**Use:**
> Connect supplied Micro USB cable to the Micro USB port (1)

> Plug USB end to power supply (2) you can use any USB output. To achieve the optimum 15W power you will need a 3.0 Adapter (Not included).

> place phone on pad (3)

**LED meanings:**
**Plugging in**
**Solid Green** = light = hello I'm switched on.
**Solid Red** = recognising phone is in correct place & & charging.
**Solid Green** = I'm now fully charged.
**Flashing Red** = danger foreign object please remove & switch off.

If green light flashes whilst charging this mean the power supply to the phone may not be stable, this is OK but means it will charge slower, you can improve this by either repositioning you phone or removing your case.

**Fast Charge Qi Wireless Charging Pad:**

Input: 5V / 9V 2A / 1.75A

Supports: Qi 15W / Samsung 10W / iPhone 7.5W / 5W

size: 100mm x 15mm

weight 70g

**General guidelines:**
Keep device from high temperature or prolonged exposure to direct sunlight. Do not disassemble.
Do not immerse in liquids.
Keep out of reach of children.

**Warranty:**
Your BOOMPODS product is guaranteed against any defects in material or workmanship for one full year from the date of original purchase providing it has been used correctly and has not suffered accidental damage such as a knock or immersion in water, etc.

The device must be used in accordance with the user manual. The warranty is subject to normal wear and tear and does not cover any faults that in the opinion of us apply to normal wear and tear or to any device that has been misused or tampered with. It should be returned to the local service centre, the service centre will not bear any shipping cost of the returned item.

Please check www.boompods.com for your local service centre

**DE**

**Einleitung:** Bevor Sie Ihren eclipse zum ersten Mal benutzen, nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit, um das Benutzerhandbuch durchzulesen.

**Allgemeine Hinweise:**
Vor übriger Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen schützen. Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden.
Nicht öffnen.
Lassen Sie das Produkt nicht fallen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Garantie:**
Ihr BOOMPODS Produkt verfügt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs über eine Garantie von einem Jahr gegen Material- und Verarbeitungsfehler, sofern es nicht sachgemäßverwendet wurde und keine unbeabsichtigten Beschädigungen wie einen Sturz oder Eintauchen in Wasser etc. erlitten hat.

Das Gerät ist gemäß der Bedienungsanleitung zu verwenden. Die Gewährleistung gilt nur bei Vorliegen der Originalrechnung oder der Kündigungsfrist und unterliegt normaler Abnutzung. Es wird nicht für Fehler gehaftet, die nach unserer Meinung auf solche normaler Abnutzung zurückzuführen sind oder auf ein Gerät, das missbraucht oder manipuliert wurden. Wenden Sie sich mit diesem Gerät an ein örtliches Service-Center. Das Service-Center übernimmt keine Transportkosten für eingesandte Produkte.

Bitte besuchen Sie www.boompods.com, um Ihr lokales Service-Center zu finden.

**ES**

**Introducción:** Antes de usar el eclipse por primera vez, tómese un momento para leer el manual de usuario.

**Pautas generales:**
Mantenga el dispositivo de altas temperatura o de exposiciones prolongada a la luz directa del sol. Evitar el contacto con líquidos.
No desmontar.
No deje caer el aparato al suelo.
Mantener fuera del alcance de los niños.

**Garantía:**
Su producto BOOMPODS está garantizado contra defectos de materiales o fabricación por un período de un año a partir de la fecha de compra original, siempre que no haya sido desmontado ni haya sufrido daños tales como caídas o inmersión en agua, etc.

El producto debe utilizarse según el índice en el manual del usuario. La garantía está sujeta a la presentación de la factura o recibo originales del distribuidor y no cubre el desgaste normal. No cubre defectos que, en nuestra opinión, se deben a un uso inapropiado o utilización errónea evidente al aparato. Debería llevarse a un centro de servicio local. El centro de servicio no se hará cargo de los costes de transporte del producto devuelto.

Por favor, compruebe sobre su centro de servicio local, consulte www.boompods.com

**FR**

**Introduction :** Avant la première utilisation de votre eclipse, prenez le temps de lire intégralement cette notice d'utilisation.

**Conseils généraux :**
Maintenez l'appareil à des températures élevées et de l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil. Eviter tout contact avec les liquides.
Ne pas démonter.
Ne laissez pas le produit tomber.
Maintenir hors de portée des enfants.

**Garantie :**
Votre produit BOOMPODS est garanti contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat d'origine, sous réserve qu'il ait été utilisé et n'ait pas souffert d'une détérioration accidentelle, par exemple un choc ou immersion dans de l'eau, etc.

L'appareil doit être utilisé conformément au mode d'utilisation. La garantie est soumise à la présentation du reçu ou de la facture d'origine du distributeur et ne couvre pas l'usure normale. Elle ne couvre pas les défauts qui, à notre avis, résultent d'une mauvaise ou abusive usure normale ou d'un appareil ayant fait l'objet d'une altération. Il doit être retourné au service après-vente local. Le service après-vente n'assume aucun coût d'expédition du produit renvoyé.

Consultez le site www.boompods.com pour connaître votre service après-vente local.

**IT**

**Introduzione:** prima di usare il tuo eclipse per la prima volta, dedica qualche minuto alla lettura di questo manuale.

**Linee guida generali:**
Tenere lontano dalle alte temperature o dall'esposizione prolungata alla luce solare diretta. Evitare il contatto con liquidi.
Non disassemblare.
Non far cadere il prodotto.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**Garanzia:**
Il tuo prodotto BOOMPODS è garantito contro difetti di fabbricazione o dei materiali per un anno dalla data di acquisto, a condizione che non sia stato smontato e non abbia subito di danni accidentali come urti, immersione in acqua, ecc.

Il prodotto deve essere utilizzato conformemente al manuale di istruzioni. La garanzia è soggetta alla presentazione della fattura o scontrino originali e non è valida per l'usura normale. Non copre difetti che, secondo noi, sono dovuti a inconvenienti, tra il prodotto viene offerto al centro di assistenza. Il centro di assistenza non si farà carico dei costi di spedizione del prodotto.

Controlla il sito web www.boompods.com per controllare il centro di assistenza più vicino.

**PT**

**Introdução:** Antes de usar o seu eclipse pela primeira vez, reserve alguns minutos para ler por completo o manual de instruções.

**Instruções gerais:**
Mantenha o produto de temperatura elevadas ou exposição prolongada à luz solar direta. Evite o contacto com líquidos.
Não desmonte.
Não deixe cair o produto.
Mantenha fora do alcance das crianças.

**Garantia:**
O seu produto BOOMPODS tem uma garantia contra defeitos de material ou de fabrico durante um ano a partir da data de compra original, desde que não tenha sido desmontado e não tenha sofrido qualquer dano acidental, como bater em algo ou entrar em contacto com água, etc.

O aparelho deve ser utilizado de acordo com o manual de instruções. A garantia está sujeita à apresentação do recibo original ou fatura do revendedor e não abrange o desgaste normal ou má utilização. Este deverá ser devolvido ao centro de assistência local. O centro de assistência não será responsabilizado por qualquer custo de envio do artigo devolvido.

Quanto ao seu centro de reparação local, consulte www.boompods.com.

**DK**

**Indledning:** Før du tager din eclipse i brug for første gang, bør du bruge et øjeblik på at læse brugervejledningen.

**Generelle anvisninger:**
Må ikke udsættes for høje temperaturer eller langvarig eksponering til direkte sollys. Undgå kontakt med væske.
Må ikke skilles ad.
Må ikke tabes på gulvet.
Skal holdes uligængeligt for børn.

**Garanti:**
Dit BOOMPODS produkt er garanteret mod eventuelle defekter i materiale eller udførelse i et helt år fra den oprindelige købsdato, forudsat at det ikke er blevet misbrugt eller manipuleret, f.eks. ved at blive nedsænket i vand, osv.

Enheden bør anvendes i overensstemmelse med brugervejledningen. Garantien er underlagt normal slitage og dækker ikke fejl, som efter vores mening skyldes unormal slitage eller anvendes, der er blevet misbrugt eller manipuleret med. Produktet skal returneres til dit lokale kundeservicecenter. Kundeservicecenteret vil ikke dække forsendelsesomkostningerne for den returnerede vare.

Tjek www.boompods.com for at finde dit lokale kundeservicecenter

**PL**

**Wstęp:** Przed użyciem eclipse po raz pierwszy, prosis poświęcić chwilę na zapoznanie się z instrukcją użytkownika.

**Wskazówki ogólne:**
Przechowywać z dala od źródeł wysokiej temperatury i unikać długotrwałego, bezpośredniego nasłonecznienia. Unikać kontaktu z płynami.
Nie rozkładać na części.
Nie upuszczać.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

**Gwarancja:**
Gwarancja produktu BOOMPODS obejmuje wadliwe detale w materiale lub wykonaniu przez okres jednego roku licząc od daty zakupienia. Nie dotyczy ona uszkodzenia na skutek nie uwagi przypadkowemu zniszczeniu poprzez uderzenie, zamoczenie itp.

Urządzenie należy używać zgodnie z instrukcją użytkownika. Gwarancja wymaga przedstawienia oryginału faktury lub paragonu od sprzedawcy i nie obejmuje normalnego zużycia. Nie obejmuje wad, które naszym zdaniem wynikają z normalnego zużycia lub wadą sprzętu z do niewłaściwego użytkom samowolnego majstrowania. Powinien zostać zwrócony do lokalnego centrum serwisowego. Centrum serwisowe nie ponosi kosztów przesyłki zwracanego towaru.

Aby sprawdzić adresy centrum serwisowego należy odwiedzić stronę www.boompods.com

**NL**

**Inleiding:** Voordat u uw eclipse voor de eerste keer gebruikt, kies deze gebruiksaanwijzing grondig door.

**Algemene richtlijnen:**
Uit de buurt van hoge temperaturen houden en niet langdurig blootstellen aan direct zonlicht. Vermijd contact met vloeistoffen.
Niet demonteren of openen.
Buiten het bereik van kinderen houden.

**Garantie:**
Uw BOOMPODS product komt met een garantie van één jaar vanaf de originele datum van aankoop tegen defecten in materiaal en vakmanschap mits het correct is gebruikt en geen onopzettelijke schade heeft opgelopen zoals beschadiging, zoals een stoot of onderdompeling in water, etc.

Gebruik het apparaat altijd overeenkomstig de gebruiksaanwijzing. De garantie is alleen geldig mits vergezeld van de originele factuur of winkelbewijs en de normale slijtage niet dekt. Het dekt geen defecten die naar onze mening het gevolg zijn van verkeerd gebruik van het apparaat. Deur het apparaat terug naar het servicecentrum in uw buurt. Het servicecentrum draagt niet in voor de verzendkosten van het geretourneerde product.

Ga naar www.boompods.com voor het servicecentrum in uw buurt.

**JP**

**はじめに** eclipseを初めてご使用になる前に、本ユーザーマニュアルにお目通しください。

**一般ガイドライン:**
本製品を高温や長時間日光にさらさないでください。液体からさらないようにしてください。
分解しないでください。
本製品を落下させないでください。
お子様の手の届かない場所に置いてください。

**保証:**
お買い上げBOOMPODS製品は、材料または製造上の欠陥に対する保証を1年間提供しております。ただし、偶然の損傷（落下や一時的な水没など）などが含まれていません。

本製品はユーザーマニュアルに従ってご使用ください。保証は、ご購入時の元の状態であり、通常の摩耗は含まれません。通常の使用や、改造やいたずらが原因であるとわれわれが判断した故障は保証の対象外となります。ご購入されたカスタマーセンターに製品を返品してください。その際の送料は本製品の負担となります。

最寄りのサービスセンターは、www.boompods.comでご確認ください。